



## **Podstawowe informacje obsługi wybijarki sztancowej hydraulicznej PEDDINGHAUS Hydraulic 800 ze sterowaniem OMRON**





2) Załączyć  
zasilanie prasy

1) Załączyć zasilanie monitora



4)

3)


Załączyć zderzak ruchomy



Załączenie prasy


Sterowanie ręczne/automatyczne

Zderzak (akcja)



Zacisk zderzaka





**Tema Sp. z o.o.**

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

**Adres:** ul. Choroszczańska 29, 15-732 Białystok  
woj. podlaskie

**Telefon:** 085 65 12 123, 085 65 14 228

**Fax:** 085 65 13 600

**www:** [www.tema.bialystok.pl](http://www.tema.bialystok.pl)

**Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydz. Gospodarczy**

**KRS** 0000011345

**NIP:** 542-26-83-449

**Regon:** 051969081